


Klávesnice MOTOSPEED CK104

Uživatelská příručka

Čeština



Hlavní parametry

Životnost kláves: 50 milionů stisknutí

Maximální proud: 500 mA

Hmotnost: 850g (+-20g)

Napětí: +5V (+-5%)

Rozměry: 437 × 128 × 36 mm

Délka kabelu: 1,8 m (+-0,1 m)

Obecné vlastnosti

1. 9 různých LED efektů
2. Anti-Ghost provedené všech kláves
3. Mechanické spínače pro profesionální hraní her
4. Multimediální klávesy
5. Vlastní paměť pro uložení barevných profilů
6. Možnost zablokovat klávesu Windows proti nechtěnému stisknutí při hraní

Technické vlastnosti

1. Nastavení barevných profilů, například pro každou hru jiný.
2. Obsahuje 9 barevných LED efektů (včetně úvodní animace):
Tree color picture (úvodní animace), Bum steady pattern, Colorful breath, Game superior, rainbow, Pass without trace, Mix light ripples, Colorful horde race, Touch and Go, Airy crafts, Colorful time
3. Možnost regulace intenzity jasu podsvícení přes FN a klávesy ↑ a ↓ v 5 krocích, možnost regulovat rychlost animace přes FN a klávesy ←→ v 5 krocích
4. Možnost zablokovat klávesu Windows, blokování indikuje dioda
5. Prostřednictvím kláves FN a ESC resetujete nastavení podsvícení
6. Prostřednictvím kláves FN a PS zapnete nebo vypnete podsvícení

Přepínání světelných efektů

Pro přepínání efektů stiskněte FN a INS (popisek M1), pro přepnutí zvolené barvy efektu stiskněte FN a DEL (popisek M2). Rychlost regulujte přes FN a ←→, jas přes FN a ↑ a ↓.

- Bum steady
Svit jedné barvy, možnost výběru ze 7 barev.
- Colorful breath
Pohasínání, možnost výběru ze 7 barev.
- Game superior
Vlastní barevné rozložení. Profily vybíráte přes FN a 1-5 (popisky FPS, CD, COD, LOL, RACE). Pro nastavení barev na jednom z profilu stiskněte FN a HM (popisek MR). Nyní můžete stiskem každé klávesy vybírat ze 7 barev (a nebo podsvícení vypnout). Po dobu úprav blikají diody Num Lock, Scroll Lock a Caps Lock. Pro uložení profilu stiskněte FN a HM (popisek MR).
- Rainbow
Prolínání barev na celé klávesnici.

- Pass without trace
Rozsvícení klávesy po stisknutí, možnost výběru ze 7 barev nebo náhodné barvy.
- Mix light ripples
Přechodné pohasínání částí klávesnice, možnost výběru ze 7 barev nebo barevných pásů.
- Rainbow horse race
Postupné rozsvícení kláves jedna po jedné, možnost výběru ze 7 barev nebo náhodné barvy.
- Colorful dazzles
Barevná vlna po stisknutí klávesy, možnost výběru ze 7 barev nebo náhodné barvy.
- Airy crafts
Rozsvícení kláves okolo stisknuté, možnost výběru ze 7 barev nebo náhodné barvy.
- Colorful time
Barevný pás, možnost výběru chodu zleva doprava nebo zprava doleva přes FN a DEL (popisek M2).

Výchozí nastavení barevných profilů

- FN+1 – FPS: A, S, D, W, ESC, šipky
- FN+2 – CF: A, S, D, W, Ctrl, Shift, Alt, Space, R, G, Q, E, B, 1-5, Tab, F1-F3, Home, End, PgUp, PgDn
- FN+3 – COD: Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, C, V, 1-7, Ctrl, Shift
- FN+4 – LOL: Q, W, E, R, A, S, D, F, 1-7
- FN+5 – RACE: W, R, A, S, D, Ctrl, Alt, Shift, šipky

Všechny barevné profily si můžete libovolně upravovat.

Klávesové zkratky

FN+F1 – Hudební přehrávač

FN+F3 – Zvýšení hlasitosti

FN+F2 – Snížení hlasitosti

FN+F4 - Ztlumení zvuku

FN+F5 – Předchozí skladba

FN+F9 – E-mail

FN+F6 – Další skladba

FN+F10 - Internet

FN+F7 – Pauza/přehrát

FN+F11 – Můj počítač

FN+F8 - Zastavit

FN+F12 - Kalkulačka

FN+W – prohození kláves WSAD a šipek

FN+WIN – zablokování/odblokování klávesy Windows

FN+↑ - zvýšení jasu

FN+↓ - snížení jasu

FN+→ - zvýšení rychlosti prolínání

FN+← - snížení rychlosti prolínání

FN+INS – přepínání mezi barevnými režimy

FN+ESC – reset barevných profilů do výchozího nastavení

Recyklace a ekologická likvidace

Přístroj odevzdejte na nejbližší sběrně elektroodpadu.

Záruka

Prodejce na výrobek poskytuje záruku 24 měsíců od data zakoupení.

Výrobce

Motospeed, Motospeed Technology Group Limited

Qianjin Road, 5th District, Bao'an Shenzhen Pr. China

Web: www.motospeed.cn www.motospeed.cc

Tel.: 40006-980-810

Vyrobena v Číně.