

Bluetooth VR ovladač

Uživatelská příručka

Čeština



Hlavní parametry

Napájení: 2× AAA baterie

Přenos: Bluetooth 4.0

Bezdrátový dosah: až 10 m

Výdrž baterií: okolo 40 hodin hraní

Zátěž: 0,5 – 8 mA v zapnutém stavu

Ovládání: joystick, 7 tlačítek

Kompatibilita: Android, iOS, Windows PC

CPU: ARM968E-S Coer

Vlastnosti

- Ovládání multimédií, her prezentací nebo náhrada myši
- Automatické zvolení kompatibilního OS

Obsah balení

- VR ovladač
- Uživatelská příručka

Zapnutí a vypnutí, párování

1. Podržte tlačítko se symbolem zapnutí 5 sekund. Rozbliká se dioda.
2. Na telefonu v položce Bluetooth zvolte „Vyhledat zařízení“, „Přidat zařízení“ či podobné.
3. Zvolte zařízení s názvem VR BOX.
4. Pokud bude vyžadován kód, zadejte „0000“.

Pro vypnutí podržte zapínací tlačítko 5 sekund. Při dlouhé nečinnosti dojde k automatickému vypnutí.

Přepínání módů

Jsou dostupné 4 módy. Přepínají se vždy stisknutím najednou kláves @ a písmena daného módu.

Poznámka: U jednotlivých modelů, operačních systémů nebo aplikací a her se mohou funkce lišit.

Android/Windows

Multimediální mód

- @ + A
- A – pauza/přehrát/rychleji vpřed
- C – hlasitost +
- D – hlasitost –

Herní mód

- @ + B
- Joystick – ovládání směru
- A – skákání
- D – střílení

VR mód

- @ + C
- Joystick – ovládání směru
- Horní tlačítko – skákání
- Spodní tlačítko – střílení

Mód myši

- @ + D
- Joystick – ovládání kurzoru
- A – potvrzení
- B – zpět
- C – hlasitost +
- D – hlasitost –

iOS

Multimediální mód

- @ + A
- A – pauza/přehrát/rychleji vpřed
- C – hlasitost +
- D – hlasitost –

Herní mód na šířku

- @ + B
- Joystick – ovládání směru
- A – skákání
- D – střílení

Herní mód na výšku

- @ + C
- Joystick – ovládání směru
- A – skákání
- D – střílení

Recyklace a ekologická likvidace

Přístroj odevzdejte na nejbližší sběrnou elektroodpadu.

Záruka

Prodejce na výrobek poskytuje záruku 24 měsíců od data zakoupení.

Výrobce

szKosTon

Vyrobeno v Číně.